


SVITAVY		N: 49°45,83´	E: 016°27,75´
		ELEV.: 1449 FT	
Adresa / Address: Hasičský záchranný sbor okresu Svitavy, Olbrachtova 37, 568 02 Svitavy			
Telefon / Phone: +420 461 555 334		Telefon ZS:	
Radiostanice ZS– frekvence / Emergency service radio:		Volací znak:	
PRAHA TERÉN:	124,450 MHz	RUZYŇĚ RADAR:	119,000 MHz
BRNO RADAR:	120,550 MHz	RUZYŇĚ RADAR:	118,300 MHz
			
Kategorie přiblížení / ARR category: VFR – den(day) / noc(night)*		Třída výkonnosti vrtulníku / Helicopter performance category: CAT A	
přiblížení/approaches: 118°, 239° ; vzlety/take-offs: 059°, 298°			
Zakázané sektory / Prohibited sectors:			
Význačné překážky / Significant obstacles:			
Povrch plochy / Surface: živice/bitumen		Určení / Description:	
Označení plochy / Area marking: ano / yes		Osvětlení:	
FATO: kruh/diameter 26 m		TLOF: 15 x 15 m	
Poznámka / Remark: viz. / see AD 3 HELIPORTY http://lis.rlp.cz/ais_data/www_main_control/frm_cz_aip.htm			
*- vlastní postupy / respective procedures			

GPS



GPS