

MÍSTO LKCS - HEMS 090°		ICAO KÓD/GPS OZNAČENÍ LKHS		SOUŘADNICE N 48 56 41 E 014 26 42
UMÍSTĚNÍ Uvnitř areálu Jihočeského letiště České Budějovice a.s. Adresa: Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice				NEJBLIŽŠÍ LETIŠTĚ České Budějovice LKCS
NEVEŘEJNÝ HELIPORT HEMS http://lis.rlp.cz/vfrmanual/actual/hel_1_cz.html				FREKVENCE 135,925
CHARAKTERISTIKA • Heliport situovaný na LKCS • PC 1 provoz je možný	ÚNOSNOST TLOF cementobeton 3500kg/0,4MPa FATO tráva	PŘÍSTROJOVÉ PŘIBLIŽENÍ NIL		NEMOCNICE FREKVENCE NIL
	NOČNÍ PROVOZ Ano	NADMOŘSKÁ VÝŠKA 1340ft/408,4m		KONTAKT
	ROZMĚRY: FATO kruh Ø 26m TLOF 10 x 10m	VĚTRNÝ RUKÁV ANO		
SMĚR VZLETU A PŘÍSTÁNÍ 090°, 270° POSTUP ODLETU A PŘÍLETU Pro vzlet a přistání použít postup CAT A VTOL(1) – SURFACE LEVEL OR ELEVATED HELIPORTS.		MAX GROSS MASS PRO PROVOZ 1 PC		POTŘEBA SANITNÍHO VOZIDLA Ne
		-20°C	2840kg	OSVĚTLENÍ Ano, APAPI AKTIVACE 135,925 Nebo ovládání v kanceláři
		-10°C	2840kg	
		0°C	2840kg	
		10°C	2840kg	
		20°C	2840kg	
		30°C	2750kg	

HLAVNÍ RIZIKA

- Heliport je v prostoru letiště LKCS, je chráněn plotem proti cizím lidem

NESOULAD S POŽADAVKY PROVOZU PC 1

- Tento směr vzletu je v souladu s předpisem L14 i s požadavky provozu PC 1

PLÁN PRO PŘÍPAD NEHODY

- Postupujte dle sekce Emergency Procedures RFM
- Evakuujte pacienta a posádku
- Zavolejte hasiče, tísňové volání 150
- Informujte nemocnici na telefonu
- Pokuste se uhasit případný požár
- Volejte AOG vedoucího ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o.

PROTIPOŽÁRNÍ VÝBAVA

- Přenosný hasící přístroj v prostoru za piloty
- Lékárnička v zadní části vrtulníku



Take-off 090° - 270°

